

Caratec Flex CFW200 TV-Wandhalter

Montageanleitung



www.facebook.de/caratecgmbh

Caratec GmbH

Carl-Bosch-Straße 7
D-76829 Landau

Tel. +49 6341 38095-0
Fax +49 6341 38095-74

www.caratec.de



caratec
Audio. Video. Mobil.

© 07/19 by Caratec GmbH · MCC72070 · Änderungen und Irrtum vorbehalten




caratec
Audio. Video. Mobil.

Caratec Flex CFW200 TV-Wandhalter

Bewährte Caratec Halterlösung aus Stahl in besonders kompakter Form mit zwei Drehpunkten. Die Arretiervorrichtung sorgt dafür, dass das TV-Gerät während der Fahrt sicher befestigt ist.

- verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen
- Wandabstand ausgeklappt: ca. 150 mm
- Maße (B x H x T) zugeklappt: ca. 177 x 128 x 28 mm
- Stahl, für TV-Geräte bis 6,5 kg

Art.-Nr. MC029110



Zur Montage des Halters, beachten Sie bitte folgende Punkte:	
Erforderliche Werkzeuge	Bohrmaschine, Schraubenzieher und Wasserwaage
Montage	Prüfen Sie den Untergrund auf ausreichende Stabilität zur Montage des Halters. Wählen Sie anschließend geeignete Senkkopfschrauben aus, sodass der Halter stabil befestigt werden kann (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Zeichnen Sie die Bohrlöcher für den Halter an. Bohren Sie nun die Löcher. Befestigen Sie den Halter. Nun können Sie den TV/Monitor an der Halteplatte befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).
Gewicht	Der Halter ist nur für TV-Geräte bis zu 6,5 kg und VESA 75 oder 100 Befestigung geeignet.
Arretierung	Der Halter muss während der Fahrt verriegelt sein.
optional	Entriegelungshebel in kurzer und gespiegelter Ausführung (zur umgekehrten Montage) erhältlich: · Kurzer Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29170 · Gespiegelter Entriegelungshebel: Art.-Nr. MCC29171