Vodafone Automotive

Vodafone Automotive SpA
Via Astico 41 - 21100 VARESE - ITALY
automotive.vodafone.com

PARK MASTER REAR
R394

MCC72047 · 04/2019 · Caratec GmbH, Carl-Bosch-Straße 7, 76829 Landau · www.caratec.de

Vodafone
Power to you

Wichtige Informationen zum Einbau

Sensorposition:
Die ab Werk im Stoßfänger eingezeichneten Sensorpositionen können nicht immer verwendet werden. Bitte wählen Sie eine geeignete Sensorposition aus, indem Sie die empfohlenen Einbaumaße (s. Bild 2a) heranziehen.

Einbaurichtung Sensoren:
Der Stecker an der Sensor-Rückseite muss gerade nach unten zeigen damit keine Feuchtigkeit eindringen kann (s. Bild 3f).
Die Sensoren müssen gerade nach hinten schauen. Der Verbau in einer nach unten geneigten Stoßstange ist nicht möglich. Hier bitte Version R294 und Adapterringe verwenden.

Platzierung der Komponenten:
Um Störungen zu vermeiden, platzieren Sie Lautsprecher und Steuergerät nicht unmittelbar nebeneinander. Positionieren Sie diese außerdem nicht direkt neben Fahrzeugleitungen und -steuergeräten.

Setup:
Der ParkMaster ist bereits ab Werk programmiert. Wenn Sie die empfohlenen Einbaumaße (s. Bild 2a) einhalten, ist eine Anpassung der Systemeinstellungen in der Regel nicht notwendig. Eine Anleitung zur Anpassung der Systemeinstellungen finden Sie im Internet unter www.caratec.de/pdc.



Werkzeug, das zum Einbau benötigt wird:



Lieferumfang:



1a SENSOREN LACKIEREN



Die maximale Temperatur im Lackierofen darf 70°C nicht überschreiten.
In der Regel ist ein Lackieren mit der Sprühdose ausreichend.

1b ÜBERSCHÜSSIGEN LACK ENTFERNEN



Entfernen Sie mögliche Farbrückstände auf dem Silikonring mit Hilfe eines Pinsels.

2a EMPFOHLENE EINBAUMASSE





Einbauhöhe und Abstand der Sensoren zueinander beachten.



Richtig Maß nehmen

Bild 1: Bei Sensoren mit gleicher Einbauhöhe. **Bild 2**: Bei Sensoren mit unterschiedlicher Einbauhöhe. **Bild 3**: Wenn der Sensorabstand zwischen Sensor 1 - Sensor 2 und Sensor 3 - Sensor 4 abweicht, das größere Maß für beide Sensorabstände annehmen.



Montage der Sensoren

Die Sensoren dürfen kein Metall berühren und müssen gerade nach hinten schauen. Sollte eine horizontale Montage nicht möglich sein, bitte Version R294 und Adapterringe verwenden.

Unter Einhaltung der oben angegebenen Einbaumaße ist der ParkMaster universell nachrüstbar. Eine Anpassung der Konfiguration ist nicht notwendig. Für eine korrekte Funktion bei Einbauhöhen über 500 mm kann eine Anpassung der Sensibilität hilfreich sein. Eine Anleitung zur Anpassung der Systemeinstellungen finden Sie im Internet unter www.caratec.de/pdc.

2b SENSOREN ANZEICHNEN



Sensorpositionen mit Hilfe von Klebeband markieren und Bohrpunkte anzeichnen.

2c STOSSFÄNGER ABNEHMEN



2d LÖCHER VORBOHREN



2e SCHRAUBLOCHSTANZE ANSETZEN



Schraublochstanze wie abgebildet von der Rückseite des Stoßfängers aus in das Bohrloch einsetzen.

2f STANZKRONE AUFSETZEN



Von der Vorderseite des Stoßfängers aus die Stanzkrone aufsetzen und festdrehen.

2g SCHRAUBLOCHSTANZE FESTZIEHEN



Die Schraube mit Hilfe eines Schraubenschlüssels so lange drehen...

2h SCHRAUBLOCHSTANZE ENTNEHMEN



...bis sich die Stanze durch den Stoßfänger gebohrt hat. Stanze entfernen.

2i KANTEN ENTGRADEN



Entgraten Sie die Kanten auf der Innenseite, z.B. mit Hilfe von Schleifpapier oder Universalentgrater. Beschädigen Sie dabei nicht die umliegenden Kanten.

3a HAFTVERMITTLER AUF HALTERING AUFTRAGEN



Tragen Sie den Haftvermittler (3M Promotor) mit Hilfe des Tuches auf den Haltering auf.

3b KLEBEPAD BEFESTIGEN



Kleben Sie das Klebepad auf den Haltering auf. Schutzfolie noch nicht entfernen.

3c SENSOR IN HALTERING EINDREHEN



Setzen Sie den Sensor in den Haltering hinein und drehen Sie ihn um ihn zu befestigen.

3d SENSORPOSITION AN DICKE DES STOSSFÄNGERS ANPASSEN



Setzen Sie den Sensor von der Rückseite in den Stoßfänger ein. Bitte nehmen Sie dazu die Schutzfolie vom Klebepad noch nicht ab.

Drehen Sie den Sensor so lange in den Haltering hinein, bis er bündig mit dem Stoßfänger abschließt.

Tipp:
Messen Sie zunächst die Dicke des Stoßfängers. Mit Hilfe der Skala am Haltering können Sie die Sensorposition nun einstellen. Drehen Sie den Sensor so lange, bis die Markierung abhängig von der Dicke des Stoßfängers auf 2, 3 bzw. 4 mm steht.

3e HAFTVERMITTLER AUF STOSSFÄNGER AUFTRAGEN



Tragen Sie den Haftvermittler (3M Promotor) mit Hilfe des Tuches auf die Stelle am Stoßfänger auf, wo der Haltering angebracht werden soll. Bitte tragen Sie den Haftvermittler nicht auf einer lackierten Fläche auf, da diese dadurch beschädigt werden kann.

3f SENSOREN EINKLEBEN





Einbaurichtung beachten

Der Stecker des Sensors muss nach unten zeigen.



Haltering andrücken

Haltering an allen vier Haltern andrücken.

4 SENSORLEITUNGEN ANSCHLIESSEN





Schutz vor Feuchtigkeit

Sichern Sie die Gummikappen zusätzlich mit einem Kabelbinder um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Verbinden Sie die Sensorleitungen mit den Sensoren. Achten Sie darauf, dass Sie die Leitungen der Reihenfolge nach (Leitung 1 für die Sensoren 1 und 2, Leitung 3 für die Sensoren 3 und 4) einstecken. Die eingeprägten Nummerierungen auf den Sensoren sind nicht relevant.

5 SENSORLEITUNGEN BEFESTIGEN



Führen Sie die Leitungen durch eine Original-Tülle ins Innere.

6 STOSSFÄNGER WIEDER ANBRINGEN



Achten Sie beim Anbringen des Stoßfängers darauf, dass keine Leitungen beschädigt werden.

7 LEITUNGSSATZ VORBEREITEN



Das abgetrennte Ende der roten Leitung wird ggf. benötigt um eine angeschlossene Anhängerkupplung auszublenden oder die Radio-Stummschaltung zu aktivieren.



Anhängerkupplung ausblenden (optional)

Den PIN der abgetrennten roten Leitung in Kammer 1 des Steckers des Leitungssatzes („C") einstecken. Loses Ende der roten Leitung auf Masse legen.





Taster zum Abschalten im Anhängebetrieb montieren (optional)

Mit dem optional erhältlichen Schalter (03CB0436B) kann der ParkMaster im Anhängebetrieb deaktiviert werden. Bohren Sie an der Stelle an welcher der Schalter platziert werden soll ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm. Trennen Sie den Stecker am Ender der Leitung des Schalters ab. Unterbrechen Sie mit der Leitung des Schalters die rote Leitung am Stromversorgungs-Leitungssatz („C").



Radio-Stummschaltung (optional)

Das Stück abgetrennte rote Leitung in Kammer 5 des Steckers des Stromversorgungs-Leitungssatzes („C") einpinnen.

Loses Ende der Leitung an Eingang für Stummschaltung am Radio anschließen. Vom System wird ein negatives Signal ausgegeben.

Beim Aktivieren des ParkMasters wird die Lautstärke des Radios heruntergeregelt.

8 POSITIONIERUNG DER KOMPONENTEN IM FAHRZEUG



Um Störungen zu vermeiden, bringen Sie das ParkMaster Steuergerät nicht unmittelbar neben dem ParkMaster Lautsprecher und auch nicht in der direkten Umgebung von Fahrzeugleitungen bzw. -steuergeräten an.



Steuergerät montieren

Befestigen Sie das Steuergerät mit dem beiliegenden Klebepad („B"), schrauben Sie es danach ggf. noch fest.



Positionierung des Lautsprechers

Verbauen Sie den Lautsprecher so, dass der Warnton deutlich zu hören ist.

Die Lautstärke des Lautsprechers kann ggf. noch angepasst werden. Eine Anleitung zur Anpassung der Systemeinstellungen finden Sie im Internet unter www.caratec.de/pdc.



Lautsprecher montieren

Befestigen Sie den Lautsprecher mit dem beiliegenden Klebepad („B1").

9 ANSCHLÜSSE AM STEUERGERÄT





Sensorleitungen am Steuergerät einstecken

Verbinden Sie die Sensorleitungen mit den Steuergerät. Achten Sie darauf, dass Sie die Leitungen richtig einstecken: Sensorleitung 1 in Buchse J2, Sensorleitung 3 in Buchse J3, Leitungssatz „C" in Buchse J1.



Lautsprecher anschließen

Verbinden Sie die beiden Stecker. Bitte beachten Sie die Einsteckrichtung.

10 RÜCKFAHRSIGNAL



Schalten Sie die Zündung ein und legen Sie den Rückwärtsgang ein um das Rückfahrsignal (z.B. mit einer Prüflampe) im Fahrzeug ausfindig zu machen.

Schalten Sie anschließend die Zündung aus und verbinden Sie die rote Leitung des ParkMasters mit der Leitung des Rückfahrsignals im Fahrzeug.

Für eine sichere Verbindung empfehlen wir die Leitungen zu verkrimpen oder zu verlöten. Bitte isolieren Sie die Leitungen anschließend.

11 SYSTEMFUNKTION TESTEN

Der ParkMaster ist bereits ab Werk programmiert. Wenn Sie die Abstände der Sensoren entsprechend dieser Anleitung gewählt haben, ist eine Anpassung der Systemeinstellungen nicht erforderlich.

Um die Funktion des ParkMasters zu testen, fahren Sie das Fahrzeug mit einem Abstand von 160 cm an eine Wand. Als Zeichen seiner Aktivität, gibt der ParkMaster ein Signalton von sich.

Nun können Sie den Abstand des Fahrzeuges zur Wand verringern. Je näher Sie der Wand kommen, desto kleiner das Intervall zwischen den Signaltönen.

Ab einem Abstand von weniger als 30 cm zur Wand gibt das System einen Dauerton aus.

Wenn das System nicht ordnungsgemäß funktioniert, passen Sie bitte die Systemeinstellungen an. Eine Anleitung zur Anpassung der Systemeinstellungen finden Sie im Internet unter www.caratec.de/pdc.



Hinweise zur Bedienung

Der ParkMaster Heck wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert. Er wird deaktiviert, wenn der Rückwärtsgang herausgenommen wird.