Vodafone Automotive

Vodafone **Locate & Alarm**

Diebstahlortung und Fahrzeugüberwachung

Schützen Sie Ihr Fahrzeug mit dem europaweiten Servicenetzwerk

Basierend auf aktueller GPS/GPRS/GSM-Technologie ermöglicht Locate & Alarm eine präzise Standortbestimmung Ihres Fahrzeugs.

Zum Diebstahlschutz stellt Vodafone Automotive ein unvergleichliches Servicenetzwerk bereit. Alarmzentralen (SOCs) in 44 Ländern gewährleisten eine effektive Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge.

Sie als Fahrzeugbesitzer haben mit dem heimischen Alarmcenter einen festen Ansprechpartner, der sich für Sie im Ernstfall um die Diebstahlverfolgung Ihres Wagens kümmert. Wenn sich Ihr Fahrzeug bei einem Diebstahl im Ausland befindet oder nach einem Diebstahl über die Landesgrenze gefahren wird, werden auch die Alarmzentralen im Ausland in den Wiederbeschaffungsprozess einbezogen.

Um die Sicherstellung kümmert sich immer die lokale Polizeibehörde, mit denen die SOCs permanent im Austausch stehen.

Vertrauen Sie auf den unvergleichlichen Service dieses Servicenetzwerks.

Einen Diebstahl melden Sie ganz einfach telefonisch beim Alarmcenter. Der professionelle Wiederbeschaffungsprozess wird umgehend in Gang gesetzt. Die Alarmzentralen sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Damit Sie das Locate & Alarm System bei einem Fahrzeugdiebstahl sofort informiert, können Sie über eine Mobilfunk-App Geozonen verwalten und überwachen. Verlässt Ihr Auto den gespeicherten Standort erhalten Sie umgehend eine Nachricht. Auf Ihren Anruf hin startet das Alarmcenter den Prozess zur Ortung und Sicherstellung Ihres Wagens.

Präzise Standortermittlung über GPS

GSM-Zellortung
Backup-Ortung über das GSM Netz, wenn keine GPS-Ortung möglich ist.

Internationale GSM & GPRS Abdeckung
Die SIM-Karte befindet sich immer im Roaming und greift daher auf die meisten Mobilfunknetze zu, daher bestmögliche Verbindung zum Fahrzeug.

Europaweites Alarmcenternetzwerk
Alarmcenter in 44 Ländern kümmern sich um die Ortung und Sicherstellung gestohlener Fahrzeuge.

24/7 Service
Die Alarmzentralen sind rund um die Uhr für Sie erreichbar und stehen Ihnen zur Seite, wenn Sie am dringendsten Unterstützung brauchen.

Detail-Historie für effektive Sicherstellung
Zur Sicherstellung werden die Standort-Informationen an die lokale Polizeidienststelle übermittelt, bei Bedarf auch die komplette Historie.

Von Versicherern anerkannt
In allen Ländern in denen es Versicherungsvorschriften für Diebstahlortungssystem gibt, werden die gestellten Anforderungen erfüllt.

Fahrzeugwechsel
Bei einem Fahrzeugwechsel können Sie das System in Ihr Neufahrzeug mitnehmen.

Automatische Funktionsprüfung
Das System führt regelmäßig eine Moduldiagnose durch. Gibt es eine Störung, werden Sie informiert.

2 Jahre Garantie

Vodafone Automotive - europäischer Marktführer für Diebstahlortungssysteme

Hersteller der Ortungssysteme von: Aston Martin, Audi, Bentley, Ferrari, Infinity, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Benz Trucks, Nissan, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Tesla, Volkswagen PKW und Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Vodafone Diebstahlortung - von Versicherern anerkannt

Die Vodafone Diebstahlortungssysteme erfüllen in allen Ländern in denen es Versicherungsvorschriften für Diebstahlortungssysteme gibt, die gestellten Anforderungen. In Deutschland gibt es aktuell keine Regularien.

Servicenetzwerk

Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland (inkl. Liechtenstein), Estland, Finnland, Frankreich (inkl. Monaco), Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien (inkl. Vatikanstadt, San Marino), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien (inkl. Andorra, Gibraltar), Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Weißrussland, Zypern.

660.000
Kunden schützen ihr Fahrzeug mit einem Vodafone Ortungssystem
(Juni 2016)

2.000
ein- und ausgehende Telefongespräche täglich (SOC in Italien)

4.000
Alarme, durchschnittlich an einem Tag (SOC in Italien)

Vodafone Automotive

Vodafone **Locate & Alarm**

Ein europaweites Alarmcenternetzwerk kümmert sich um die Ortung und Sicherstellung gestohlener Fahrzeuge - dieser Service ist bei den Vodafone Diebstahlortungssystemen einzigartig und bei Locate & Alarm bereits auf Abruf enthalten.



My Connected Car Funktionen

Live-Anzeige der Fahrzeugposition
Lassen Sie sich den Standort Ihres Wohnmobils live auf einer Karte anzeigen. Mit Google Maps Satellitenansicht.

Car Finder (zu Fuss oder mit dem Auto)
Wenn Sie vergessen haben wo Sie Ihren Wagen geparkt haben, navigiert Sie die App zum Standort. Zu Fuss oder mit dem Auto.

Fahrtenbuch
Lassen Sie sich Ihre Fahrten inklusive Durchschnitts- und Maximalgeschwindigkeit anzeigen.

Geozonen
Legen Sie eine Geozone fest und lassen Sie sich über die App benachrichtigen, wenn das Fahrzeug die Zone befährt und/oder verlässt.

Geschwindigkeitsalarm
Legen Sie eine Geschwindigkeit fest, bei deren Überschreiten Sie eine Nachricht erhalten.

Multi-Vehicle-Management
Über einen Zugang können Sie bis zu 10 Fahrzeuge verwalten.

	Locate & Alarm
Hardware	
Steuergerät mit integrierter GSM- und GPS-Antenne	ja
Bordnetz	12V/24V[1]
Alarme	
Manueller Diebstahlalarm (Anruf beim Alarmcenter)	ja
Automatische Alarmmeldungen an Nutzer beim Verlassen/ Einfahren in eine vorher definierten Zone	ja
Automatische Alarmmeldungen an Nutzer beim Überschreiten einer vorher definierten Geschwindigkeit	ja
Funktionen	
Fahrtenbuchfunktion: Dokumentation Ihrer Fahrten im Kalenderformat	ja
Car Finder: Navigiert Sie von Ihrem Standort zu Ihrem Fahrzeug (zu Fuss/mit dem Auto)	ja
Service	
Schutz und Hilfe in ganz Europa (Alarmcenter in 44 Ländern)	ja
SIM-Telefonkarte im Lieferumfang (kostenfreies Roaming)	ja
Mobilfunk-App/Webanwendung für Nutzer (für iOS und Android)	ja
Preise	
Hardware (UPE zzgl. Einbau) inkl. 24 Monate Service	389,00 Euro
Monatliche Grundgebühr (SIM-Karte, 24/7 Alarmcenter-Service)	für 24 Monate inklusive[2]
Gebühr im Diebstahlfall	199,00 Euro

1) Für Fahrzeuge mit 24V Spannungswandler (AM0025GBSAA) notwendig.
2) Für die ersten 2 Jahre kostenlos, danach jährlich 65 Euro (Vertragslaufzeit 12 Monate, Abrechnung der Grundgebühr jährlich im Voraus).

Alle Preise inklusive 19 % MwSt.
Vertragspartner für die Dienstleistung: Vodafone Automotive Deutschland GmbH

So nutzen Sie den 'My Connected Car' Service

1. Lassen Sie sich ein Vodafone Locate & Alarm in Ihrem Fahrzeug einbauen. Das Modul beinhaltet bereits 24-Monate Service.
2. Das Modul wird getestet und freigeschaltet.
3. Sie erhalten Benutzername und Kennwort.
4. Laden Sie die 'My Connected Car' App für Android & IOS herunter und melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.

Die Web- Anwendung erreichen Sie unter myconnectedcar.vodafone.com

Die 'My Connected Car' App können Sie im App Store und bei Google Play laden. Testen Sie die App mit dem kostenlosen Demo-Zugang*.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

*Demo-Zugang beinhaltet möglicherweise Funktionen die bei Locate & Alarm nicht zur Verfügung stehen. Funktionsumfang Locate & Alarm siehe unter My Connected Car Funktionen.